

karburátorové verze

- 1) Motocykl má dvě dvouvývodové cívky nad motorem. Odpojit od každé cívky vodič červený s černým pruhem (společné napájení +12V po klíčku). Na každou cívku připojit žlutý vodič jednotky QS. Červený vodič jednotky QS připojit na původní kabel k cívce (červený s černým pruhem).
- 2) Černý vodič jednotky řazení s očkem připojit na kostru motocyklu.
- 3) Připojit snímač řazení na konektor u jednotky QS
- 4) Pokud chcete využít funkci Shift Light (kontrolka řazení) je nutné přivést modrý vodič na jednu ze zapalovacích cívek. Jedna cívka má oranžový a druhá šedý vodič. Jeden z těchto vodičů odpojíme, připojíme modrý vodič jednotky QS a opět zpátky připojíme původní vodič.

