

- 1) Motocykl má čtyři zapalovací cívky, na každé straně rámu dvě. Odpojit od každé cívky zelený se šedým pruhem (všechny cívky mají společné napájení +12V po klíčku). Na cívku připojit žlutý vodič jednotky QS a červený připojit na původní kabel k cívce udělat u všech 4 cívek.
- 2) Přerušit plusové napájení vstříkovačů na oba vstříkovače vede společné plus. Vodič zelený se šedým pruhem. Ten u každého vstříku přerušit a konec z kabeláže (je na něm 12V) zaizolovat. Konec vedoucí na vstříky spojit a připojit na bílý vodič z jednotky QS.
- 3) Černý vodič jednotky řazení s očkem připojit na kostru motocyklu
- 4) Připojit snímač řazení na konektor u jednotky QS
- 5) Pokud chcete využít funkci Shift Light (kontrolka řazení) je nutné přivést modrý vodič jednotky řazení na libovolný vstříkovač nebo zapalovací cívku. Připojit na spínané minus tj. na vodič, který má na každém vstříkovači (cívce) odlišnou barvu

