



## 1) rozpojit konektor snímače klikové hřídele

snímač je pod pravým víkem motoru odkud vede svazek a u nádrže je konektor. Ten rozpojit a napojit do něj červený konektor.

## 2) červený vodič napájení

připojit na hnědý vodič vedoucí z pojistkové skříňky. Jedná se o napájení 12V pro jednotku QS.

## 3) černý vodič s očkem jednotky QS

připojit na kostru motocyklu, nejlépe na mínus akumulátoru.

## 4) snímač řazení

připojit bílý konektor snímače řazení do kabeláže QS.

## 5) v případě využití funkce Shift Light (kontrolka řazení)

je nutné přivést modrý vodič jednotky QS na Y/B (žluto-černý) vodič vedoucí z jednotky motoru (jedná se o vodič pro otáčkoměr).

